

FORLMULIER: Instellen WIFI op de mediaspeler

(alleen te gebruiken wanneer de player over de WIFI module (=optioneel) beschikt)

Uitzonderingssituatie: Het kan zijn dat:

- De praktijk werkt met een netwerkbeheerder
- Er binnen de praktijk strikte regels zijn omtrent het gebruik van internet.
- Patiënten op een speciaal gasten WIFI netwerk kunnen inloggen.

Gebruik in dit geval ook, indien onderstaande werkwijze niet resulteert in een werkende internet verbinding van de mediaspeler, het bijgaande formulier:

<http://dentalcast.eu/wp-content/uploads/2017/06/FIREWALL-Aanpassen.pdf>

Werkwijze (5 min)

(benodigd: USB muis en USB toetsenbord, uw WIFI beveiligingsleutel (WPA2 code))

Stap 1. Sluit de mediaspeler aan op een scherm (LCD of PCmonitor).

Stap 2. WIFI netwerk selecteren.

1. Sluit de USB muis en het toetsenbord aan op de mediaspeler (achterkant).
2. Druk (samen) alt + F4 in
3. Hierna (samen) alt + F9. (hierna gaat er een window open)
4. In dit window klik je dan op de knop DELAY.
(Optioneel: Vul eventueel eerst VAST IP gegevens in, zie hiervoor FORLMULIER: Instellen VAST IP op de WIFI mediaspeler. <http://dentalcast.eu/wp-content/uploads/2017/08/Instellen-VAST-IP-op-de-WIFI-mediaspeler.pdf>)
5. Ga dan met de muis naar onderaan het beeld. (dan zal de startbalk naar boven komen)
6. Selecteer (=connect) in deze lijst de WIFI waar je wil mee connecteren (en zorg dat "Connect automatically" staat aangevinkt)
7. Selecteer "Connect using a security key instead" en geef je wachtwoord in (verplaats eventueel eerst het HALO Window wat reeds open staat, zodat het "venster" zichtbaar wordt).
8. Ga terug naar het venster waar we eerder op delay drukte, en druk hierin op start.
9. Vervolgens kunt u de player uit/aan zetten indien de verbinding niet direct tot stand komt.

Als u vragen of opmerkingen heeft, emailt u ons gerust.

Met vriendelijke groet,



P.N. van Dieren
Team Dentalcast